说明书尺寸：68X90mm
说明书材质：80克，哑粉纸
印刷颜色：同文档颜色，单色打印

正面

Mibro Watch GS Active

用户手册
User Manual
Руководство пользователя
Manuel d' utilisation
دليل المستخدم
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Manual del usuario
Manual do Utilizador
ユーザーマニュアル

mibro

CN

用户手册

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍

包装清单：手表主机GS Active（含硅胶表带）X 1，产品说明书 X 1，
磁吸充电器 X 1，编织表带X 1。



① 功能键 开机：长按3秒到屏幕亮起
关机：长按2秒到屏幕熄灭
返回：单击
② 全触显示屏
③ 快捷键
④ 充电接口(正极)
⑤ 充电接口(负极)
⑥ 心率传感器
⑦ 气压孔

绑定手表

①请扫描二维码下载"Mibro Fit"App。(右图所示)
②请使用" Mibro Fit"App 手动扫码配对。

解绑手表

①安卓系统：在App内选择"删除当前设备"，即可解绑设备。
②iOS系统：在App内选择"删除当前设备"，并根据提示跳转到手机系统蓝牙界面，选择忽略当前设备才可解绑设备。

CN

充电说明

1.请勿在潮湿有水的环境下充电；
2. 请确保手表本体和磁吸充电器上的金属触点没有脏污或腐蚀；
3. 请定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸充电线器的金属触点。
4. 本产品不配备电源适配器，为了保证家人及财产安全，在充电时，可以使用电脑USB接口或选用输出不超过5V⎓1A的电源适配器。请通过正规渠道购买电源适配器，杜绝使用低质、伪劣的电源适配器，避免引起爆裂或起火。

功能介绍

运动	支持150种类运动模式。
日常活动	每日活动记录，只记录当天数据，每天00：00清零重置。
运动记录	记录一天的运动数据，包括步数、距离、卡路里、活动时间、活动次数。
心率	智能监测心率。
血氧	智能监测血液中的含氧量。
睡眠	智能监测你的睡眠质量。
压力	监测一天你的压力值变化，形成分析图表。
呼吸	可设定不同频率、不同时间进行呼吸调整训练。
音乐	连接手机后可控制手机音乐播放，也可以通过手表播放音乐。
计时器	手表快捷计时器。
闹钟	手表端闹钟设置功能。
秒表	手表秒表功能。
天气	连接手机后可同步天气。

CN

找手机	连接手机后可通过手表查找手机。
指南针	手表指南针功能。
海拔气压	计量手表海拔气压和海拔高度功能。
日历	手表公历日历功能。
计算器	手表mini计算器。
女性健康	记录女性生理期状况，并提前预警。
设置	屏幕显示设置、系统菜单切换、振动模式、勿扰模式、连接手机、语言设置、省电模式、恢复出厂、重启、关机等设置。

性能故障及售后条例

名称	性能故障表
Mibro Watch GS Active	1.不开机； 2.显示屏不亮或触摸屏无功能； 3.无法充电。

非保修条例

1.因用户使用造成的磨损脏污，如划痕、颜色改变的；以及接触化学试剂、尖锐物体磕伤、掉落挤压变形等人为损坏的情况；
2.未经授权维修、碰撞、误用、疏忽、滥用、进水、事故，以及使用非本产品标准配件造成故障的情况；
3.撕毁、涂改标贴、伪造防伪标识等情况；
4.因不可抗力造成的损坏；
5.不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

CN

注意事项

1. 本产品的测量结果仅供参考，不作为任何医疗用途及依据。请遵从医生指导，切不可依此测量结果自我诊断及治疗。
2. 本产品防水等级为5ATM，但不防海水，也不可深度潜水以及长时间泡在水中。同时也不防热水，因为水蒸气会对手表造成影响。
3. 本公司保留不作任何通知的情况下，对本说明书内容进行修改的权利，恕不另行通知。部分功能在对应的软件版本中有区别，为正常情况。

基本参数

产品名称：Mibro Watch GS Active
产品型号：XPAW016
尺寸：φ47x11.8mm
工作频率：2400-2483.5MHz
信号传输：≤20 dbm
电池容量：400mAh
标称电压：3.8V
充电截止电压：4.35V
额定输入：5V⎓1A Max
设备要求：Android 5.0或iOS 10.0及以上版本

售后服务邮箱：service@mibrofit.com
制造商：甄十信息科技（上海）有限公司
地　址：上海市闵行区紫星路588号2幢4015室
出口商：甄十信息科技（深圳）有限公司
地　址：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期
E栋1401、1402、1403、1408.

CE FC RoHS TELEC

EN

User Manual

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.

Product description

Packing list: Mibro Watch GS Active (Including Silicone strap) X 1,
User manual X 1, Magnetic charger X 1,Woven strap X1.



① Home button Turning On: Long press the button for 2 seconds until the screen lights up
Turning Off: Long press the button for 2 seconds until the screen turns off
Return: Click
② Full touch display
③ Shortcut Button
④ Charging port (Positive)
⑤ Charging port(Negative)
⑥ Heart rate sensor
⑦ Barometer bore

Connect the watch

①Please scan the QR code to download the "Mibro Fit"App.
②Please use "Mibro Fit" to scan the QR code for pairing.

Untie a watch

① Android system: select "Delete current device" in the App to unbind the device.
②iOS system: select "Delete current device" in the App, and jump to the Bluetooth interface of mobile phone system according to the prompt,Select Ignore Current Device to unbind the device

EN

Charging instructions



1. Do not charge in a humid environment;
2. Make sure that the metal contact on the watch body and magnetic charger are not dirty or corroded;
3. Please clean the metal contact on the back of the watch and the magnetic charger with a clean flannel regularly. Make sure t hat the contacts of the watch and the magnetic charger are in full contact to ensure normal charging;
4. This product is not equipped with a power adapter. In order to ensure the safety of your family and property, you can use a computer USB port or choose a power adapter with an output not exceeding 5V⎓1A when charging. Please purchase power adapters through formal channels, and never use low-quality and fake power adapters to avoid bursting or fire.

Features

Sports	Support 150 sports modes.
Daily activities	Daily activity record, only record the data of the day, and the data will be clear at 00: 00 every day.
Data	Record the daily exercise data, including steps, distance, calories, activity duration, activity times.
Heart rate	Intelligently monitor heart rate.
Blood oxygen	Intelligently monitor blood oxygen
Sleep	Intelligently monitor your sleep quality.
Pressure	Monitor the change of your stress value in a day and form an analysis icon.
Breath training	Different frequency and time can be set for respiratory adjustment training.
Music	The watch is connected to the mobile phone, you can control the music playing of the mobile phone.
Timer	Watch quick timer.
Alarm	Watch alarm clock setting function.
Stopwatch	Start the stopwatch function.
Weather	After connecting it to the mobile phone, you can synchronize the weather.

EN

Search your phone	After connecting the phone, you can find the phone through the watch.
Compass	Watch compass function.
Altitude pressure	Measure altitude pressure and altitude.
Calendar	Watch Gregorian calendar function.
Calculator	Watch mini calculator.
Women's health	Record women's physiological period conditions and give early warning.
Setting	Screen display setting, system menu switching, vibration mode, do not disturb mode, connecting mobile phone, language setting, power saving mode, factory recovery, restart, shutdown and other settings.

Trouble shooting and after sales regulations

Name	Bluetooth watch
Mibro Watch GS Active	1. Do not turn on. 2. The display screen is not lit or the touch screen is not functional. 3. Cannot be charged.

Non warranty regulations

1. Wear and dirt caused by users' use, such as scratches and color changes; As well as damage caused by contact with chemicalreagents, sharp objects, falling, extrusion and deformation.
2. Unauthorized maintenance, collision, misuse, negligence, abuse, water ingress, accidents, and failures caused by the use ofnon-standard accessories of the product.
3. Tearing, altering labels, forging anti-counterfeiting marks, etc.
4. Damage caused by force majeure.
5. Non compliance with performance faults listed in the performancefault table.

EN

Attention instructions

1. The measurement results of this product are for reference only, not for any medical purpose or basis. Please follow the doctor'sinstructions and never make self-diagnosis and treatment based on the measurement results.
2. The waterproof grade of this product is 5ATM, but it is not against sea water, deep diving and long time soaking in water. At the same time, it doesn't prevent hot water, because steam will affect the watch.
3. The company reserves the right to modify the contents of this manual with out any notice. Some functions are different in the corresponding software version, which is normal.

Disposal of electrical and electronic equipment

The symbol of the crossed-out wheeled garbage can Symbol on your product. The symbol of the crossed-out wheeled garbage can on your product, battery, or packaging is a reminder that all electronic products and batteries must be disposed of separately at the end of their life and should not be disposed of with other household waste. It is the user's responsibility to dispose of the device at an official collection point or service for the separate recycling of electrical and electronic equipment and batteries in accordance with the applicable local legislation (WEEE - Waste of Electrical & Electronic Equipment).

Options for Returning Old Devices

Owners of old devices may hand in these devices within the framework of the possibilities for the return or collection of old devices set up and available by public waste management authorities, to ensure proper disposal of the old devices. The following link provides an online list of collection and return points:
https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

EN

Data Protection

We would like to remind all end users of waste electrical and electronic device that you are responsible for deleting personal data on the waste devices to be disposed of.

CE Declaration of Conformity

Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., hereby declare that this device is in compliance with the essential requirements and other applicable provisions of European Directives 2015/53 /EU and 2011/65/ EU. For the full EU Declaration of Conformity, please refer to our website. https://www.mibrofit.com/?doc/

Specifications

Name: Mibro Watch GS Active
Model: XPAW016
Size: φ47x11.8mm
Operational Frequency: 2400-2483.5MHz
signal transmission: ≤20dBm
Battery capacity: 400mAh
Nominal voltage: 3.8V
Charging cut-off voltage: 4.35V
Input: 5V⎓1A Max.
FCC ID:2BAYW-XPAW016
Compatible with: Android 5.0 or iOS 10.0 and above
After-sales service Email: service@mibrofit.com
Manufacturer: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Address: Room 4015, Building 2, No.588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai
Exporter: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Address: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

FC RoHS TELEC

SA

دليل المستخدم

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به بصورة صحيحة

وصف المنتج

قائمة مهمات التعبئة: ساعة ميبرو Mibro Watch GS Active(بما في ذلك حزام السيليكون) × 1 ،
دليل المستخدم X 1 ، شاحن مغناطيسي X 1 ، حزام منسوج X1.



① زر الرئيسية التشغيل: اضغط مطولاً على الزر لمدة 2 ثواني حتى تضيء الشاشة
إيقاف التشغيل: اضغط مطولاً على الزر لمدة 2 ثواني حتى يتوقف
تشغيل الشاشة الرجوع: انقر على
② شاشة لمس كاملة
③ مفتاح الاختصار
④ منفذ الشحن (موجب)
⑤ منفذ الشحن (سالب)
⑥ مستشعر معدل ضربات القلب
⑦ ثقوب تعمل بالهواء المضغوط

الاقتران بالساعة

①يرجى مسح رمز QR ضوئياً لتنزيل تطبيق "Mibro Fit"
(الرسم البياني على اليمين)
②يرجى استخدام "Mibro Fit" لمسح رمزQR ضوئياً للاقتران

فك ووتش

①نظام الروبوت : اختر " إزالة الجهاز الحالي " في التطبيق الخاص بك ، ثم فك الجهاز .
②نظام دائرة الرقابة الداخلية : اختر " إزالة الجهاز الحالي " في التطبيق الخاص بك ،
والقفز إلى واجهة بلوتوث على نظام الهاتف الخاص بك . اختر تجاهل الجهاز الحالي قبل فك الجهاز

SA

الشحن



1. لا تشحن في بيئة رطبة.
2. تأكد أن نقاط الاتصال المعدنية على هيكل الساعة والشاحن المغناطيسي غير متسخة أو متآكلة؛
3. يرجى مسح نقاط الاتصال المعدنية على الجهة الخلفية من الساعة والشاحن المغناطيسي بقطعة قماش نظيفة بانتظام. تأكد من أن نقاط الاتصال على الساعة والشاحن المغناطيسي في حالة تلامس كامل لضمان الشحن الطبيعي؛
4. هذا الجهاز غير مزود بمحول طاقة. من أجل ضمان سلامة عائلتك والممتلكات، يمكنك استخدام منفذ USB حاسوب أو اختيار محول الطاقة بإخراج لا يتجاوز 5 فولت ⎓1 أمبير عند الشحن. يرجى شراء محولات الطاقة من خلال القنوات الرسمية، ولا تستخدم محولات الطاقة الرديئة الجودة أو المقلدة لتجنب الانفجار أو الحريق.

الميزات

الرياضة	يدعم 150 أنواع من أنماط الحركة .
بيانات التمرين	سجل بيانات التمرين اليومية، بما في ذلك الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية ومدة النشاط ومرات ممارسة النشاط.
تسجيل الحركة	سجل بيانات التمرين اليومية ، بما في ذلك الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية ووقت النشاط وعدد الأنشطة.
معدل ضربات القلب	الكشف عن معدل ضربات القلب في أي وقت وأي مكان، وعمل تحليل تخطيط علمي، وتسجيل بيانات آخر 7 أيام لمعدل ضربات القلب.
أكسجين الدم	الكشف عن أكسجين الدم في أي وقت وأي مكان، وعمل تحليل تخطيط علمي، وتسجيل بيانات آخر 7 أيام لأكسجين الدم.
النوم	مراقبة جودة نومك بذكاء، وتقديم تحليل علمي لوقت النوم، وتسجيل بيانات آخر 7 أيام نوم.
قياس الضغط	مراقبة التغير في قيمة الضغط لديك في يوم وتشكيل أيقونة تحليل.
تدريب التنفس	يمكن ضبط تكرار ووقت مختلفين لتدريب ضبط الجهاز التنفسي.
التحكم بالموسيقى	يمكنك التحكم بتشغيل الموسيقى على الهاتف المحمول بعد اتصال الساعة مع الهاتف المحمول.
الموقت	ساعة توقيت سريع.
المنبه	وظيفة ضبط ساعة منبه الساعة.
ساعة توقيت	ساعة توقيت وظيفة.
الطقس	بعد اتصالها بالهاتف المحمول، يمكنك مزامنة الطقس في التطبيق.

SA

البحث عن هاتفك	بعد الاتصال بالهاتف، يمكنك العثور على الهاتف من خلال الساعة.
البوصلة	مشاهدة وظيفة البوصلة.
ضغط الارتفاع	قياس ضغط الارتفاع والارتفاع.
التقويم	وظيفة التقويم الغريغوري في الساعة.
الحاسبة	حاسبة مصغرة في الساعة.
صحة المرأة	تسجيل ظروف الدورة الشهرية الفسيولوجية للمرأة وإعطاء إنذار مبكر.
الضبط	ضبط عرض الشاشة، تبديل قائمة النظام، وضع الاهتزاز، وضع عدم الإزعاج، اتصال الهاتف المحمول، ضبط اللغة، وضع توفير الطاقة، استعادة إعدادات ضبط المصنع، إعادة التشغيل، إيقاف التشغيل وإعدادات أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ولوائح ما بعد البيع

الاسم	ساعة بلوتوث
Mibro Watch GS Active	1. لا تقم بتشغيل. 2. شاشة العرض غير مضاءة أو شاشة اللمس لا تعمل. 3. لا يمكن شحنها.

لوائح عدم الضمان

1. البلى والاتساخ الناجم عن استخدام المستخدمين، مثل الخدوش والتغيرات في اللون؛ فضلاً عن التلف الاصطناعي الناجم عن ملامسة الكواشف الكيميائية، الأشياء الحادة، السقوط، والرمي والتشوه.
2. الصيانة غير المصرح بها، الاصطدام، سوء الاستخدام، الإهمال، إساءة الاستخدام، دخول المياه، الحوادث، الأعطال الناتجة عن استخدام ملحقات غير رسمية للمنتج.
3. تمزيق وتغيير الملصقات، وتزييف علامات مكافحة التزييف وما إلى ذلك.
4. التلف الناجم عن القوة القاهرة.
5. عدم الامتثال لأعطال الأداء المدرجة في جدول أعطال الأداء.

SA

التدابير الاحتياطية

1. نتائج القياس في هذا المنتج لأغراض مرجعية فقط، وليست لأي أغراض طبية أو أساس طبي. يرجى الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم إجراء تشخيص ذاتي أو تناول علاج بناء على نتائج القياس.
2. درجة مقاومة الماء لهذا المنتج هي 5ATM، ولكنه غير مقاوم لمياه البحر، ولا يدعم الغوص العميق والغطس لفترات طويلة في الماء. علاوة على ذلك، لا يمكن ملامستها للماء الساخن لأن البخار سوف يؤثر على الساسة.
3. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون تقديم أي إشعار. بعض الوظائف مختلفة في إصدار البرنامج المطابق، وهذا أمر طبيعي.

المواصفات

الاسم: Mibro Watch GS Active
الطراز: XPAW016
الأبعاد: ϕ 47×11.8mm
انتقال الإشارة: ≤20 dbm
سعة البطارية: 460 مللي أمبير ساعة
الجهد الاسمي: 3.8 فولت
جهد فصل الشحن: 4.35 فولت
الإدخال المقدر: 5 فولت ⎓ 1 أمبير حد أقصى
نطاق تردد التشغيل (ميغاهيرتز) : 2402-2480
متوافقة مع: اندرويد 5.0 أو iOS 10.0 والإصدارات الأحدث

البريد الإلكتروني خدمة ما بعد البيع : service@miprofit.com
الجهة المصنعة: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
العنوان: غرفة 4015 ، المبنى 2 ، رقم 588 zixing الطريق ، مقاطعة مينهانج ، شنغهاي .
مصدر :ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
العنوان: rm1505 ، كتلة ج ، المجرة العالمية ، minzhi شارع لونغهوا ، شنتشن ، الصين

CE FC RoHS TELEC

EN

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- •Reorient or relocate the receiving antenna.
- •Increase the separation between the equipment and receiver.
- •Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- •Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in 0mm exposure condition, compliance with exposure requirements.

RU

Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и храните его должным образом.

описание продукции

Товарная накладная:
Умные часы: Mibro Watch GS Active(включая силикагельная лента) — 1 шт., руководство пользователя — 1 шт., магнитное зарядное устройство — 1 шт., тканевая лента — 1 шт .



①Кнопка возврата Включение: Нажмите и удерживайте кнопкув течение 2 секунд, пока не загорится экран
Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, пока не выключится экран
Возврат: Нажмите
②Полностью сенсорный дисплей
③Кнопка быстрого доступа
④Разъем для зарядки (положительный)
⑤Порт для зарядки (отрицательный)
⑥Датчик частоты сердечных сокращений
⑦Отверстия под давлением воздуха

соединительные часы

①Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Mibro Fit».(На рисунке справа показано)
②Пожалуйста, используйте «Mibro Fit», чтобы отсканировать QR-код для сопряжения.

Связать часы

① Android Systems: выберите « Удалить текущее устройство» внутри приложения, чтобы освободить привязанное устройство.
②iOS Systems: выберите « Удалить текущее устройство» в приложении и перейдите на Bluetooth » интерфейс мобильной системы по подсказке, Выберите игнорировать текущее устройство, прежде чем его можно отключить.

RU

описание заряда

1. Не заряжайте во влажной среде;
2. Убедитесь, что металлический контакт на корпусе часов и магнитном зарядном устройстве не загрязнен и не подвержен коррозии;
3. Пожалуйста, регулярно протирайте металлический контакт на задней панели часов и магнитное зарядное устройство чистой фланелью. Убедитесь, что контакты часов и магнитного зарядного устройства находятся в полном контакте, чтобы обеспечить нормальную зарядку;
4. Этот прибор не оснащен адаптером питания. В целях обеспечения безопасности вашей семьи и имущества, вы можете использовать USB-порт компьютера или при зарядке выбрать адаптер питания с выходной мощностью не более 5B⎓1A. Пожалуйста, приобретайте адаптеры питания по официальным каналам и никогда не используйте некачественные и поддельные адаптеры питания, во избежание взрыва или возгорания.

Введение в функцию

спорт	Поддержка 150 видов спорта.
Ежедневные мероприятия	Ежедневная запись активности, которая записывает только данные за день, будет сброшена в 00：00 каждый день.
Данные об упражнениях	Записывайте ежедневные данные об упражнениях, включая шаги, расстояние, калории, продолжительность активности, время активности.
Частота сердечных сокращений	Интеллектуально следите за сердечного ритма.
Уровень кислорода в крови	Интеллектуально следите пределяйте содержание кислорода в крови.
Сон	Интеллектуально следите за качеством своего сна.
Измерение давления	Отслеживайте изменение уровня стресса в течение дня и формируйте изображение анализа.
Тренировка дыхания	Для дополнительной тренировки дыхания, можно установить различную частоту и время.
Управление музыкой	Вы можете управлять воспроизведением музыки на мобильном телефоне после подключения часов к мобильному телефону.
Таймер	Часы с быстрым таймером.
Будильник	Часы с функцией настройки будильника.
Секундомер	Функция секундомера.
Погода	После подключения к мобильному телефону, вы можете синхронизировать погоду.

RU

Телефон	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.
Компас	Часовой компас.
Давление над уровнем моря	Функция измерения атмосферного давления и высоты над уровнем моря.
Календарь	Часы с функцией григорианского календаря.
Калькулятор	Часы с функцией мини-калькулятора.
Женское здоровье	Регистрируйте физиологические состояния женщин во время менструации, при этом предоставляются ранние предупреждения.
Настройка	Настройка отображения экрана, переключение системного меню, режим вибрации, режим «Не беспокоить», подключение мобильного телефона, настройка языка, режим энергосбережения, восстановление заводских настроек, перезагрузка, выключение и другие настройки.

правила устранения неисправностей и послепродажного обслуживания

Название	Таблица неисправностей в работе
Mibro Watch GS Active	1. Не включайте. 2. Экран дисплея не горит или сенсорный экран не функционирует. 3. Не взимается плата.

необеспеченное положение

1. Износ и загрязнения вследствие эксплуатации пользователями, такие как царапины и изменение цвета; а также искусственные повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, смещением и деформацией.
2. Техническое обслуживание неуполномоченным лицом, столкновение, неправильное использование, небрежность, злоупотребление, попадание воды, несчастные случаи и сбои, вызванные использованием неофициальных аксессуаров для прибора.
3. Износ, изменение этикеток, подделка знаков защиты от подделок и т.д.
4. Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.
5. Несоответствие неисправностям в работе, перечисленным в таблице неисправностей в работе.

RU

Примечание

1. Результаты измерений этого прибора предназначены только для справки, а не для каких-либо медицинских целей или оснований. Пожалуйста, следуйте указаниям врача и никогда не занимайтесь самодиагностикой и лечением на основании результатов измерений.
2. Класс водонепроницаемости этого прибора составляет 5ATM, но он не устойчив к морской воде и не поддерживает глубокое погружение и длительное замачивание в воде. Кроме того, недопустим его контакт с горячей водой, так как пар может повредить часы.
3. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующей версии программного обеспечения, и это нормально.

Утилизация электрического и электронного оборудования

Символ перечеркнутой мусорной корзины Символ на изделии. Символ перечеркнутой мусорной корзины на изделии, аккумуляторе или упаковке является напоминанием о том, что все электронные изделия и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации в конце срока службы и не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию устройства в официальном пункте сбора или службе по отдельной утилизации электрического и электронного оборудования, и аккумуляторов в соответствии с применимым местным законодательством (WEEE — директива об утилизации электротехнического и электронного оборудования).

Варианты возврата старых устройств

Владельцы старых устройств могут сдать эти устройства в рамках программ возврата или сбора старых устройств, созданных и доступных посредством государственных органов по обращению с отходами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию старых устройств. По следующей ссылке представлен онлайн-список пунктов сбора и возврата:
https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

RU

Защита данных

Мы хотели бы напомнить всем конечным пользователям отработанных электрических и электронных устройств, что вы несете ответственность за удаление личных данных на подлежащих утилизации отработанных устройствах.

CE Заявление о соответствии

Мы, Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям европейских директив 2015/53 /EU и 2011/65/ EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС см. на нашем веб-сайте https://www.mibrofit.com/?doc/

Основные параметры

Название: Умные часы Mibro Watch GS Active
Модель: XPAW016
Размеры: φ47x11.8mm
Рабочая частота: 2400-2483.5 МГц
Передача сигнала: ≤20 дБм
Емкость батареи: 400 мАч
Номинальное напряжение: 3.8 В
Запирающее напряжение зарядки: 4.35 В
Номинальная мощность: 5B⎓1A Макс.
Equipment requirements: Android 5.0 или iOS 10.0 и выше
Послепродажное обслуживание Электронная почта: service@mibrofit.com
Производитель: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Адрес: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai
Экспортер: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Адрес: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

FC RoHS TELEC

FR

Manuel d' utilisation

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser ce produit et conservez-le convenablement

Description du produit

Liste de colisage :
Liste de colisage:Mibro Watch GS Active(Contient bracelet en silicone) × 1,
Manuel d'utilisation × 1, chargeur magnétique x 1,sangle tressée X1.



①Touche d'accueil Allumage : Appuyer longuement sur la touche pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume
Extinction : Appuyer longuement sur la touche pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne
Retour : cliquez sur
②Affichage tactile complet
③Bouton de raccourci
④Port de recharge (Positif)
⑤Port de recharge (Négatif)
⑥Capteur de fréquence cardiaque
⑦Trous de pression d' air

Coupler avec la montre

① Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application « Mibro Fit » (comme indiqué sur l'image à droite)
② Veuillez utiliser « Mibro Fit » pour scanner le code QR pour le couplage.

Détachez la montre

① Système Android : Sélectionnez « Supprimez le périphérique actuel » dans l'application pour délier la montre.
② Système iOS : Sélectionnez « Supprimez le périphérique actuel » dans l'application, passez à l'interface Bluetooth du système de téléphonie mobile en suivant les instructions, et choisissez d'ignorer périphérique actuel avant de détacher la montre.

FR

Instructions de charge



1. Ne pas charger dans un environnement humide ;
2. S'assurer que le contact métallique sur le corps de la montre et le chargeur magnétique ne sont pas sales ou corrodés ;
3. Veuillez nettoyer régulièrement le contact métallique à l'arrière de la montre et le chargeur magnétique à l'aide d'une flanelle propre. S'assurer que les contacts de la montre et du chargeur magnétique sont en contact direct pour garantir une charge normale ;
4. Ce produit n'est pas doté d'un adaptateur secteur. Dans le but de garantir la sécurité de votre famille et de vos biens, vous pouvez utiliser un port USB d'ordinateur ou choisir un adaptateur secteur ayant une puissance de sortie n'excédant pas 5V ⎓ 1A pendant la charge. Veuillez acheter des adaptateurs secteurs par des canaux officiels. N'utilisez jamais des adaptateurs secteurs contrefaits et de mauvaise qualité, afin d'éviter l'éclatement ou un incendie.

Fonctionnalités

Exercice	150 modes d'exercice pris en charge
Données d'exercice	Registres des données d'exercice quotidien, notamment les pas, la distance, les calories, la durée de l'activité, les heures des activités
Environ Exercices	Enregistrez les données d' exercice quotidiennes, y compris les pas, la distance, calories, durée de l' activité, temps de l' activité.
Fréquence cardiaque	Détectez la fréquence cardiaque sur une base quotidienne ; détectez la fréquence cardiaque en temps réel, la fréquence cardiaque au repos, la fréquence cardiaque pendant la marche ; émettez une alarme en cas de fréquence cardiaque élevée ou faible
Oxygène dans le sang	Détecte l'oxygène dans le sang à tout moment et en tout lieu, dresse les tableaux d'analyse scientifique pour enregistrer les données de l'oxygène présente dans le sang récente 7 fois.
Sommeil	Surveille intelligemment la qualité de votre sommeil, donne une analyse scientifique du temps de sommeil, enregistre les données des 7 jours de sommeil récents.
Pression	Surveille le changement de votre valeur d'effort en une journée et forme une icône d'analyse.
Respiration	Différentes heures et fréquences peuvent être configurées pour un entraînement à l'adaptation respiratoire.
Musique	Vous pouvez contrôler la lecture de la musique sur le téléphone portable après avoir connecté la montre au téléphone portable.
Minuteur	Minuteur rapide de la montre
Alarme	Fonction de réglage de l'alarme de la montre
Chronomètre	La fonction du chronomètre
Météo	Après l'avoir connectée au téléphone portable, vous pouvez synchroniser la météo dans l'application.

FR

Rechercher votre téléphone	Après avoir connecté le téléphone, vous pouvez trouver le téléphone grâce à la montre.
Boussole	Boussole des Heures.
Pression sur niveau de la mer	Fonction de mesure de la pression barométrique et de l' altitude.
Calendrier	Une horloge avec une fonction de calendrier grégorien.
Calculatrice	Une montre dotée d' une fonction mini-calculatrice.
Santé de la femme	Enregistre les conditions physiologiques menstruelles des femmes et donne l'alerte
Réglage	Données personnelles, notification, mode vibration, mode DND, connexion au téléphone portable, paramètre linguistique, mode d'économie d'énergie, récupération des paramètres d'usine, redémarrage, heure et autres paramètres

Dépannage et règlements relatifs à l' après-vente

Nom	Tableau d'échec de performance
Mibro Watch GS Active	1. N' allumez pas ; 2. L' écran d' affichage n' est pas allumé ou l' écran tactile n' est pas fonctionnel ; 3.Il ne peut pas être facturé.

Régulation de non-garantie

1. L'usure et la saleté causées par l'utilisateur, à savoir les rayures et les changements de couleurs ; ainsi que les dommages artificiels causés par un contact avec les réactifs chimiques, les objets tranchants, la chute l'extrusion et la déformation.
2. L'entretien non autorisé, la collision, la mauvaise utilisation, la négligence, l'usage abusif, l'infiltration d'eau, les accidents et les défaillances causés par l'utilisation des accessoires non officiels du produit.
3. Déchirement, changement des étiquettes, contrefaçon des marques de lutte contre la contrefaçon, etc.
4. Dommage causé par un cas de force majeure.
5. Le non-respect des pannes de performance énumérées dans le tableau des pannes de performance.

FR

Précautions

1. Les résultats des mesures de ce produit sont donnés à titre indicatif uniquement, et non à des fins ou sur une base médicale. Veuillez respecter les instructions du médecin et ne faites jamais un diagnostic vous-même ni s'adonner à l'automédication sur la base des résultats de mesure.
2. Le niveau d'étanchéité de ce produit est 5ATM, mais il n'est pas imperméable à l'eau de mer et ne supporte pas la plongée en profondeur ni un passage prolongée dans l'eau. De plus, elle ne doit pas être mise en contact avec l'eau chaude, car la vapeur peut affecter la montre.
3. L'entreprise se réserve le droit de modifier le contenu du présent manuel sans préavis. Certaines fonctions sont différentes dans la version correspondante du logiciel, ce qui est normal.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Le symbole de la poubelle à roues barrée
Symbole figurant sur votre produit,
Le symbole de la poubelle à roues barrée Symbole figurant sur votre produit. Le symbole de la poubelle à roues barrée sur votre produit, votre batterie ou votre emballage rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être éliminés séparément à la fin de leur utilisation et ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'appareil dans un point de collecte officiel ou un service de recyclage séparé des équipements électriques et électroniques et des batteries, conformément à la législation locale applicable (DEEE - Déchets d'équipements électriques et électroniques).

Options de retour des anciens appareils

Les propriétaires d'appareils usagés peuvent remettre leurs appareils dans le cadre des installations de reprise ou de collecte des appareils usagés mises en place et mises à disposition par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets, afin de garantir l'élimination correcte des appareils usagés. Le lien suivant permet d'accéder à un répertoire en ligne des installations de collecte et de reprise : https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

FR

Protection des données

Nous tenons à rappeler à tous les utilisateurs finaux d' appareils électriques et électroniques en fin de vie qu' ils sont responsables de la suppression des données personnelles sur les appareils en fin de vie à éliminer

CE Déclaration de conformité

Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions correspondantes des directives 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse web suivante : https://www.mibrofit.com/?doc/

Spécifications

Nom : Mibro Watch GS Active
Modèle : XPAW016
Dimensions :φ47x11.8mm
Fréquence BT : 2400-2483,5MHz
Transmission du signal : ≤20dBm
Capacité de la batterie : 400 mAh
Tension nominale : 3,8 V
Tension seuil de charge : 4,35 V
Entrée nominale : 5 V⎓1 A Max.
FCC ID: 2BAYW-XPAW016
Compatible avec : Android 5.0 & iOS 10.0 et les versions ultérieures
After-sales service Email: service@mibrofit.com
Fabricant: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Adresse: Room 4015, Building 2, No.588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai
Exportatrice: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Adresse: RM1505, Tower C, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

FC RoHS TELEC

反面

DE

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Beschreibung des Produkts

Packliste: Mibro Watch GS Active (Einschluss Silikonarmband) × 1,
Benutzerhandbuch X 1, Magnetisches Laden X 1,Braided armband × 1 .

Produktübersicht



① Starttaste Einschalten: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet
Ausschalten: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm ausschaltet
Rückkehr: Anklicken
② Volles Touch-Bedienfeld
③ Schnelltaste
④ Anschluss zum Aufladen (Positiv)
⑤ Ladeanschluss (Negativ)
⑥ Herzfrequenz-Sensor
⑦ Barometer-Bohrung

Verbinden Sie die Uhr

①Bitte scannen Sie den QR-Code, um die „Mibro Fit"-App herunterzuladen.(Wie in der rechten Abbildung gezeigt)
②Bitte verwenden Sie „Mibro Fit", um den QR-Code zum Koppeln zu scannen.

Binde eine Uhr auf

① Android-System: Wählen Sie "Aktuelles Gerät löschen" in der App, um das Gerät zu lösen.
②iOS-System: wählen Sie "Aktuelles Gerät löschen" in der App, und springen Sie zur Bluetooth-Schnittstelle des Mobiltelefonsystems entsprechend der Aufforderung,Wählen Sie Aktuelles Gerät ignorieren aus, um die Verbindung zu trennen.

DE

Aufladen

1.Laden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung auf.
2.Vergewissern Sie sich, dass die Metalloberfläche des Anschlusses am Gehäuse der Uhr und das magnetische Ladekabel nicht verschmutzt oder korrodiert sind.
3.Bitte reinigen Sie die Metallanschlussfläche auf der Rückseite der Uhr und das magnetische Ladekabel regelmäßig mit einem sauberen Waschlappen. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte der Uhr und des magnetischen Ladekabels in vollem Kontakt sind, um einen normalen Ladevorgang zu gewährleisten.
4.Dieses Produkt ist nicht mit einem Netzadapter ausgestattet. Um die Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Eigentums zu gewährleisten, können Sie zum Aufladen einen USB-Anschluss des Computers verwenden oder ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von maximal 5V ⎓ 1A wählen. Bitte kaufen Sie Netzadapter über offizielle Kanäle und vermeiden Sie die Verwendung
von minderwertigen, gefälschten Netzadaptern, um ein Bersten oder Feuer zu vermeiden.

Funktionen

Sport	Unterstützt 150 Sportmodi.
Tägliche Aktivitäten	Tägliche Aktivitätsaufzeichnung, nur die Daten des Tages aufzeichnen, und die Daten werden um 00:00 jeden Tag zurückgesetzt.
Daten	Aufzeichnung der täglichen Trainingsdaten, einschließlich Schritte, Entfernung, Kalorien, Aktivitätsdauer, Aktivitätszeiten.
Herzfrequenz	Intelligente Überwachung sie die Herzfrequenz.
Sauerstoff im Blut	Intelligente Überwachung sie die Herzfrequenz .
Schlaf	Intelligente Überwachung Ihrer Schlafqualität.
Druck	Überwachen Sie den Wechsel Ihres Stresswertes an einem Tag und bilden Sie ein Analysesymbol.
Atmungstraining	Für das Atemanpassungstraining können Sie verschiedene Frequenzen und Zeiten einstellen.
Musiksteuerung	Sie können die Musikwiedergabe auf dem Handy steuern, nachdem Sie die Uhr mit dem Handy verbunden haben.
Timer	Schneller Timer der Uhr.
Alarm	Einstellfunktionen des Weckers der Uhr.
Stoppuhr	Die Stoppuhr-Funktion.
Wetter	Nachdem Sie die Uhr mit dem Handy verbunden haben, können Sie das Wetter synchronisieren.

DE

Suchen Sie Ihr Telefon	Nachdem Sie das Telefon angeschlossen haben, können Sie das Telefon über die Uhr finden.
Kompass	Kompass funktion beobachten.
Höhendruck	Höhendruck und Höhe messen.
Kalender	Uhr mit gregorianischer Kalenderfunktion.
Rechner	Mini-Rechner der Uhr.
Gesundheit der Frauen	Aufzeichnung des physiologischen Periodenzustands von Frauen und Frühwarnung.
Einstellung	Einstellung der Bildschirmanzeige, Umschalten des Systemmenüs, Vibrationsmodus, DND-Modus, Verbinden des Handys, Einstellung der Sprache, Energiesparmodus, Wiederherstellung ab Werk, Neustart, Herunterfahren und andere Einstellungen.

Fehlerbehebung

Bezeichnung	Tabelle der Leistungsausfälle
Mibro Watch GS Active	1. Nicht einschalten. 2. Der Bildschirm leuchtet nicht oder der Touchscreen ist nicht funktionsfähig. 3. Kann nicht berechnet werden.

Ausschluss der Garantie

1. Verschleiß und Schmutz, die durch die Verwendung des Benutzers dazu führen, wie z.B. Kratzer und Farbwechsel, sowie künstliche Schäden, die durch den Kontakt mit chemischen Reagenzien, scharfen Gegenständen, Sturz, Extrusion und Verformung entstehen.
2. Unerlaubte Wartung, Kollision, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Wassereintritt, Unfälle und Fehler, die durch die Verwendung von nicht offiziellem Zubehör des Produkts dazu führen.
3. Abreißen, Verändern von Etiketten, Fälschen von Fälschungsschutzmarken usw.
4. Schäden durch höhere Gewalt.
5. Nichteinhaltung der in der Tabelle der Leistungsmängel aufgeführte Leistungsmängel.

DE

Zusätzliche Hinweise

1. Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke oder als Grundlage geeignet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und stellen Sie niemals eine Selbstdiagnose und Behandlung auf der Grundlage der Messergebnisse.
2. Die Wasserdichtigkeit dieses Produkts beträgt 5Atm, aber es ist nicht seewasser beständig und eignet sich nicht für tiefes Tauchen und langes Eintauchen in Wasser. Außerdem darf sie nicht in Kontakt mit dem heißen Wasser gebracht werden, da der Dampf die Uhr beeinträchtigt.
3. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen sind in der entsprechenden Softwareversion unterschiedlich, was normal ist.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern Symbol auf Ihrem Produkt, Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, der Batterie oder der Verpackung soll Sie daran erinnern, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät über eine offizielle Sammelstelle oder einen Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien gemäß der geltenden lokalen Gesetzgebung (WEEE - Waste of Electrical & Electronic Equipment) zu entsorgen.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können ihre Geräte im Rahmen der von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, so dass die ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte gewährleistet ist. Unter dem folgenden Link finden Sie ein Online-Verzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

DE

Datenschutz

Wir möchten alle Endnutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten darauf hinweisen, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten aus den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich sind.

CE Konformitätserklärung

Die Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und den entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.mibrofit.com/?doc/

Spezifikationen

Bezeichnung: Mibro Watch GS Active
Modell: XPAW016
Abmessungen: φ47x11.8mm
Betriebsfrequenz：2400-2483.5MHz
Signalübertragung: ≤20 dbm
Akku-Kapazität: 400mAh
Nennspannung: 3.8V
Abschaltspannung beim Laden: 4.35V
Nenneingang: 5V⎓1A Max.
Kompatibel mit: Android 5.0 oder iOS 10.0 und höher

Kundendienst E-Mail: service@mibrofit.com
Hersteller: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Adresse: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai
Exporteur: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Adresse: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

FC RoHS TELEC

PL

Instrukcja obsługi

Przed przystąpieniem do korzystania z produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję i przechowuj ją w odpowiednim miejscu.

Opis produktu

Zawartość opakowania: Mibro Watch GS Active (w tym pasek silikonowy) × 1,
instrukcja obsługi × 1, ładowarka magnetyczna × 1,Pasek tkany× 1.



① Przycisk strony głównej Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aż zaświeci się ekran
Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aż ekran się wyłączy
Powrót: Kliknij
② Pełny dotykowy wyświetlacz
③ Przycisk skrótu
④ Gniazdo ładowania (dodatnie)
⑤ Gniazdo ładowania (ujemne)
⑥ Czujnik tętna
⑦ Otwór barometru

Podłącz zegarek

①Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „Mibro Fit".(Jak pokazano na prawym rysunku)
②Skorzystaj z aplikacji „Mibro Fit", aby zeskanować kod QR w celu sparowania.

Rozwiąż zegarek.

①System Android: wybierz "Usuń bieżące urządzenie" w aplikacji, aby odwiązać urządzenie.
②System IOS: wybierz "Usuń bieżące urządzenie" w aplikacji i przejdź do interfejsu Bluetooth systemu telefonu komórkowego zgodnie z zapytaniem, Wybierz Ignoruj bieżące urządzenie, aby odwiązać urządzenie

PL

Instrukcje ładowania

1. Nie ładuj zegarka w wilgotnym środowisku;
2. Upewnij się, że metalowy styk na korpusie zegarka i ładowarce magnetycznej nie jest zabrudzony ani skorodowany;
3. Metalowy styk na tylnej powierzchni zegarka i ładowarce magnetycznej należy regularnie czyścić czystą myjką. Aby zapewnić normalne ładowanie, upewnij się, że styki zegarka i ładowarki magnetycznej całkowicie się stykają;
4. Ten produkt nie jest wyposażony w zasilacz. W celu zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie i mieniu można użyć gniazda USB w komputerze lub wybrać zasilacz z wyjściem nieprzekraczającym wartości 5 V⎓1 A podczas ładowania. Zasilacze należy nabywać za pośrednictwem formalnych kanałów; nie wolno korzystać z podrabianych lub niskiej jakości zasilaczy, w przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru.

Wprowadzenie funkcji

sporty	Obsługa 150 tych trybów sportowych.
Codzienne zajęcia	Codzienny rejestr aktywności, rejestruj tylko dane dnia, a dane będą resetowane o 00:00 każdego dnia.
Dane ćwiczeń	Zapisuj codzienne dane ćwiczeń, w tym kroki, odległość, kalorie, czas trwania aktywności, czasy aktywności.
Tętno	Inteligentnie wykrywaj tętno.
Tlen we krwi	Inteligentnie wykrywaj tlen we krwi .
Sen	Monitoruj inteligentnie jakość snu.
Pomiar ciśnienia	Monitoruj zmiany w poziomie stresu w ciągu dnia i formuj ikonę analizy.
Trening oddechowy	Można ustawić różną częstotliwość i czas dla regulacyjnego treningu oddechowego.
Kontrola muzyki	Po podłączeniu telefonu komórkowego do zegarka można kontrolować za jego pomocą odtwarzanie muzyki w tym telefonie.
Minutnik	Zobacz szybki minutnik.
Alarm	Zobacz funkcję ustawiania alarmu w zegarku.
Stoper	Funkcja stopera.
Pogoda	Po podłączeniu telefonu do zegarka można synchronizować pogodę.

PL

Szukaj telefonu	Po połączeniu telefonu możesz go odnaleźć za pomocą zegarka.
kompas	Obserwuj funkcję kompasu.
Ciśnienie wysokości	Zmierz ciśnienie wysokości i wysokość.
Kalendarz	Zobacz funkcje kalendarza gregoriańskiego.
Kalkulator	Zobacz mini kalkulator.
Zdrowie kobiet	Zapisuj stany związane z okresem i odbieraj wczesne ostrzeżenia.
Ustawienia	Ustawienia wyświetlacza ekranu, zmiana menu systemowego, tryb wibracyjny, trybDND, łączenie z telefonem komórkowym, ustawienia językowe, tryb oszczędzania energii, przywracanie ustawień fabrycznych, ponowne uruchamianie, wyłączanie i inne ustawienia.

Rozwiązywanie problemów i regulacje posprzedażne

Nazwa	Tabela błędów wydajności
Mibro Watch GS Active	1. Nie włączaj. 2. Ekran wyświetlacza nie świeci lub ekran dotykowy nie działa. 3. Nie można naliczyć.

Przepisy niegwarancyjne

1. Zużycie i zabrudzenia spowodowane użytkowaniem, takie jak zadrapania i zmiany koloru, a także sztuczne uszkodzenia spowodowane kontaktem z odczynnikami chemicznymi, ostrymi przedmiotami, upadkiem, wyciskaniem i deformacją.
2. Nieupoważniona konserwacja, zderzenie, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, nadużycie, wniknięcie wody, wypadki i awarie spowodowane używaniem nieoficjalnych akcesoriów do produktu.
3. Rozdarcie, zmiana etykiet, podrabianie oznaczeń dotyczących walki z naruszeniami własności intelektualnej itp.
4. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.
5. Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących błędów wydajności wymienionych w tabeli błędów wydajności.

PL

Instrukcje uwagi

1. Wyniki pomiarów wykonanych za pomocą tego produktu przedstawione są wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie są przeznaczone do celów medycznych. Przestrzegaj zaleceń lekarza i nigdy nie wykonuj samodzielnej diagnozy ani nie podejmuj samodzielnego leczenia na podstawie wyników pomiarów.
2. Klasa wodoszczelności tego produktu to 5ATM, nie jest on jednak odporny na wodę morską, ciśnienie powstałe podczas nurkowania na dużych głębokościach ani na długie moczenie w wodzie. Zegarek nie może stykać się również z gorącą wodą, ponieważ para wpływa na jego funkcjonowanie.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści tej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre funkcje różnią się w odpowiedniej wersji oprogramowania, co jest zupełnie normalne.

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach Symbol na Twoim produkcie. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, baterii lub opakowaniu przypomina, że wszystkie produkty elektroniczne i baterie muszą być utylizowane oddzielnie po zakończeniu ich użytkowania i nie powinny być wyrzucane z innymi odpadami domowymi. Obowiązkiem użytkownika jest oddanie urządzenia do oficjalnego punktu odbioru lub serwisu zajmującego się oddzielnym recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii zgo dnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (WEEE - Odpady ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Opcje zwrotu starych urządzeń

Posiadacze starych urządzeń mogą je wręczyć w ramach opcji zwrotu lub zbiórki oferowanej przez publiczne organy utylizacji odpadów i dostępnej w ich placówkach – dzięki temu można upewnić się, że te urządzenia wycofywane są z eksploatacji w prawidłowy sposób. Lista punktów zbiórki i zwrotów znajduje się pod następującym linkiem:
https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

PL

Ochrona danych

Chcielibyśmy przypomnieć użytkownikom końcowym urządzeń elektrycznych i elektronicznych, że są oni odpowiedzialni za usuwanie danych osobowych z urządzeń przeznaczonych do wycofania z eksploatacji.

CE Deklaracja zgodności

Niniejszym spółka Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi obowiązującymi postanowieniami europejskich dyrektyw 2015/53/UE oraz 2011/65/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.mibrofit.com/?doc/

Podstawowe parametry

Nazwa: Mibro Watch GS Active
Model: XPAW016
Wymiary: φ47x11.8mm
Częstotliwość operacyjna: 2400–2483.5 MHz
Przesyłanie sygnału: ≤20 dbm
Pojemność baterii: 400 mAh
Napięcie znamionowe: 3.8 V
Napięcie odcięcia podczas ładowania: 4.35 V
Wejście znamionowe: Maks. 5 V ⎓ 1 A
Zgodność z systemem: Android 5.0 lub iOS 10.0 albo nowszy

Obsługa posprzedażna E-mail: service@mibrofit.com
Producent: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Adres: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai
Eksporter: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Adres: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

FC RoHS TELEC

ES

Manual del usuario

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo correctamente

Descripción del producto

Lista de productos: Mibro Watch GS Active (incluyendo correa de silicona)× 1,
Cargador magnético × 1,Correa tejida× 1.



① Botón de inicio Encendido: Pulsar prolongadamente el botón durante 2 segundos hasta que se ilumine la pantalla
Apagado: Pulsar prolongadamente el botón durante 2 segundos hasta que la pantalla se apague
Volver: Click
② Pantalla completamente táctil
③ Botón de acceso directo
④ Puerto de carga (positivo)
⑤ Puerto de carga (negativo)
⑥ Sensor de ritmo cardíaco
⑦ Agujero del barómetro

Reloj conectado

①Escanee el código QR para descargar la aplicación "Mibro Fit" (La imagen de la derecha muestra)
②Por favor, utilice "Mibro Fit" para escanear el código QR para el emparejamiento

Desatar el reloj

①Sistema android: seleccione "eliminar el dispositivo actual" dentro de la aplicación para desatar el dispositivo.
②Sistema ios: seleccione "eliminar el dispositivo actual" dentro de la aplicación y salte a la interfaz bluetooth del sistema móvil de acuerdo con las indicaciones. Elija ignorar el dispositivo actual para desatar el dispositivo

ES

Carga

1. No lo cargue en un ambiente húmedo;
2. Asegúrese de que el contacto metálico del cuerpo del reloj y el cargador magnético no estén sucios o corroídos;
3. Asegúrese de que el contacto metálico del cuerpo del reloj y el cargador magnético no estén sucios o corroídos. Asegúrese de que los contactos del reloj y el cargador magnético están en pleno contacto para garantizar una carga normal;
4. Este producto no está equipado con un adaptador de corriente. Para garantizar la seguridad de su familia y sus bienes, puede utilizar el puerto USB de un ordenador o elegir un adaptador de corriente con una salida que no supere los 5V ⎓ 1A al cargarlo. Por favor, adquiera los adaptadores de corriente a través de canales formales, y nunca utilice adaptadores de corriente falsos de baja calidad para evitar que estallen o se incendien.

Características

Deportes	Admite 150 tipos de modos deportivos.
Actividades diarias	Registro diario de actividades, solo se registran los datos del día, los datos se restablecerán a las 00: 00 del día.
Datos del ejercicio	Registra los datos del ejercicio diario, incluidos los pasos, la distancia, las calorías, la duración de la actividad y las horas de actividad.
Ritmo cardíaco	Monitoriza de forma inteligente detecta la frecuencia cardíaca .
Oxígeno en sangre	Monitoriza de forma inteligente detecta el oxígeno de la sangre.
Sueño	Monitoriza de forma inteligente la calidad del sueño.
Medición de la presión	Controla el cambio de tu valor de tensión en un día y forma un icono de análisis.
Entrenamiento respiratorio	Se pueden establecer diferentes frecuencias y tiempos para el ajuste del entrenamiento respiratorio.
Control de la música	Control de la música: Puede controlar la música que se reproduce en el teléfono móvil después de conectar el reloj al teléfono móvil.
Temporizador	Reloj con temporizador rápido.
Alarma	Función de ajuste de la alarma del reloj.
Cronómetro	La función de cronómetro.
Tiempo	Después de conectarlo al teléfono móvil, puede sincronizar el tiempo.

ES

Busque su teléfono	Después de conectar el teléfono, puede encontrar el teléfono a través del reloj.
Brújula	Reloj con función de brújula.
Presión de altitud	Measure altitude pressure and altitude function.
Calendario	Función de visualización de calendario gregoriano.
Calculadora	Mini calculadora de reloj.
Salud femenina	Registra las condiciones fisiológicas del periodo de la mujer y da una alerta temprana.
Ajuste	Ajuste de la visualización de la pantalla, cambio del menú del sistema, modo de vibración, modo DND, conexión del teléfono móvil, ajuste del idioma, modo de ahorro de energía, restablecimiento de fábrica, reinicio, apagado y otros ajustes.

Solución de problemas y normas posventa

Nombre	Reloj Bluetooth
Mibro Watch GS Active	1. No encender. 2. La pantalla no está iluminada o la pantalla táctil no funciona. 3. No se puede cobrar.

Normas de no garantía

1. El desgaste y la suciedad causados por el uso de los usuarios, como arañazos y cambios de color; así como los daños artificiales causados por el contacto con reactivos químicos, objetos afilados, caídas, extrusiones y deformaciones.
2. Mantenimiento no autorizado, colisión, mal uso, negligencia, abuso, entrada de agua, accidentes y fallos causados por el uso de accesorios no oficiales del producto.
3. Rasgado, alteración de etiquetas, falsificación de marcas antifalsificación, etc.
4. Daños causados por fuerza mayor.
5. Incumplimiento de los fallos de funcionamiento enumerados en la tabla de fallos de funcionamiento.

ES

Descripción de las precauciones

1. Los resultados de las mediciones de este producto son sólo como referencia, no para ningún propósito o base médica. Por favor, siga las instrucciones del médico y nunca haga un autodiagnóstico y tratamiento basado en los resultados de las mediciones.
2. El grado de impermeabilidad de este producto es de 5ATM, pero no es resistente al agua de mar, y no admite el buceo profundo ni la inmersión prolongada en el agua. Además, no se puede poner en contacto con agua caliente, porque el vapor afectará al reloj.
3. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin enviar ningún aviso. Algunas funciones son diferentes en la versión de software correspondiente, lo cual es normal.

Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos

El cubo de basura tachado significa que usted está legalmente obligado a desechar estos dispositivos por separado de los residuos municipales sin clasificar. Queda prohibida la eliminación a través del cubo de basura residual o del cubo de basura amarillo. Las pilas o baterías recargables que no estén instaladas de forma permanente deben retirarse antes de desecharlas y eliminarse por separado como pilas.

Opciones para devolver aparatos antiguos

Los propietarios de aparatos antiguos pueden entregarlos en el marco de las posibilidades de devolución o recogida de aparatos antiguos establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos, para garantizar la correcta eliminación de los aparatos antiguos. El siguiente enlace ofrece una lista en línea de puntos de recogida y devolución:
https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-rueck-nahmestellen.

ES

Protección de datos

Nos gustaría recordar a todos los usuarios finales de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que son responsables de eliminar los datos personales de los residuos de aparatos que vayan a desechar.

CE Declaración de conformidad

Nosotros, Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., declaramos por la presente que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las Directivas europeas 2015/53 /UE y 2011/65/ UE. Para obtener la declaración de conformidad de la UE completa, consulte nuestro sitio web www.mibrofit.com/static/upload/file
https://www.mibrofit.com/?doc/

Características técnicas

Nombre: Mibro Watch GS Active
Modelo: XPAW016
Dimensiones: φ47 x 11.8mm
Frecuencia operacional: 2400-2483.5MHz
Transmisión de señal: ≤ 20dbm
Capacidad de la batería: 400mAh
Tensión nominal: 3.8V
Tensión de corte de carga: 4.35V
Entrada nominal: 5V⎓1A Max.
FCC ID: 2BAYW-XPAW016
Compatible con: Android 5.0 o iOS 10.0 y superior

Servicio postventa Correo electrónico: service@mibrofit.com
Fabricante: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Dirección: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai
Exportador: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Dirección: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

FC RoHS TELEC

PT

Manual do Utilizador

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e mantenha-o corretamente

Descrição do produto

Lista da embalagem: Relógio Mibro GS Active (Bracelete de silicone incluída) × 1,
Manual do Utilizador × 1, Carregador Magnético × 1, Pulseira tecida × 1.



① Botão de casa Ligar: Pressione o botão durante 2 segundos até que o ecrã se acenda
TDesligar: Pressione o botão durante 2 segundos até que o ecrã se desligue
Voltar atrás: Clique
② Tela de toque completo
③ Botão de atalho
④ Porta de carregamento (Positivo)
⑤ Porta de carregamento (Negativo)
⑥ Sensor de frequência cardíaca
⑦ Buraco do barómetro

Ligue o relógio

①Por favor, digitalize o código QR para transferir a aplicação "Mibro Fit"(Como mostrado na figura direita)
②Por favor, use "Mibro Fit" para digitalizar o código QR para emparelhar.

Desamarre um relógio.

①Sistema Android: selecione "Excluir dispositivo atual" no App para desbloquear o dispositivo.
②Sistema IOS: selecione "Excluir dispositivo atual" no aplicativo, e pule para a interface Bluetooth do sistema de telefone celular de acordo com o prompt,
Seleccione Ignorar o Dispositivo Actual para desbloquear o dispositivo

PT

Carregamento

1. Não carregue num ambiente húmido;
2. Certifique-se de que o contacto metálico no corpo do relógio e no carregador magnético não está sujo ou corroído;
3. Por favor, limpe o contacto metálico na parte de trás do relógio e o carregador magnético com uma flanela limpa regularmente. Certifique-se de que os contactos do relógio e do carregador magnético estão em total contacto para assegurar o carregamento normal;
4. Este produto não está equipado com um transformador. De modo a garantir a segurança da sua família e propriedade, pode utilizar uma porta USB do computador ou escolher um adaptador de energia com uma saída não superior a 5V⎓1A ao carregar. Por favor, compre transformadores através de canais formais e nunca utilize transformadores de baixa qualidade e falsos para evitar explosões ou incêndios.

Características

Desporto	Suporta 150 modos desportivos.
Atividades diárias	Registro de atividade diária, registre apenas os dados do dia, e os dados serão redefinidos às 00: 00 todos os dias.
Dados de exercício	Registar os dados do exercício diário, incluindo passos, distância, calorias, duração da atividade, vezes de atividade.
Frequência cardíaca	Monitoriza inteligentemente frequência cardíaca.
Oxigénio no Sangue	Monitoriza inteligentemente oxigénio no sangue.
Dormir	Monitoriza inteligentemente a qualidade do seu sono.
Medição da pressão	Monitorize a mudança do seu valor de stress num dia e forme um ícone de análise.
Treino de respiração	Podem ser definidos frequência e tempos diferentes para o treino de regulação respiratória.
Controle fornece música	Pode controlar a música a reproduzir-se no telefone depois de ligar o relógio ao telefone.
Temporizador	Ver temporizador rápido.
Alerta	Função de definição do alarme do relógio.
Cronômetro	Função de cronômetro.
Tempo	Depois de ligá-lo ao telemóvel, pode sincronizar o tempo na aplicação.

PT

Search your phone	Pesquisar no seu telemóvel: Depois de ligar o telefone, pode encontrar o telefone através do relógio.
Bússola	Função de bússola de relógio.
Pressão de altitude	Medir a pressão de altitude e a função de altitude.
Calendário	Função de ver calendário gregoriano.
Calculadora	Ver calculadora mini.
Saúde feminina	Regista as condições do período fisiológico das mulheres e dar umalerta antecipado.
Definições	Definição da exibição do ecrã, alterar o menu do sistema, modo de vibração, modo DND, ligação ao telemóvel, definição de linguagem, modo de poupança de energia, recuperação da fábrica, reiniciar, encerrar e outras definições

Regulamentos de resolução de problemas e pós-Venda

Nome	Relógio Bluetooth
Mibro Watch GS Active	1. Não ligue. 2. O ecrã do visor não está aceso ou o ecrã táctil não está funcional. 3. Não pode ser cobrado.

Regulamentos de não garantia

1. Desgaste e sujidade causados pelo uso dos utilizadores, tais como riscos e alterações de cor; bem como danos artificiais causados pelo contacto com reagentes químicos, objetos afiados, quedas, extrusão e deformação.
2. Manutenção não autorizada, colisão, utilização indevida, negligência, abuso, entrada de água, acidentes e avarias causadas pela utilização de acessórios não oficiais do produto.
3. Rasgar, alterar rótulos, forjar marcas anti-contrafacção, etc.
4. Danos causados por força maior.
5. Incumprimento das falhas de desempenho enumeradas na tabela de avarias de desempenho.

PT

Precauções

1. Os resultados da medição deste produto são apenas para referência, não para qualquer finalidade ou base médica. Siga as instruções do médico e nunca faça autodiagnóstico e tratamento com base nos resultados das medições.
2. O grau impermeável deste produto é de 5ATM, mas não é resistente à água do mar, e não suporta mergulho profundo nem muito tempo de imersão em água. Além disso, não pode ser colocado em contacto com água quente, porque o vapor afetará o relógio.
3. A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem enviar qualquer aviso prévio. Algumas funções são diferentes na versão de software correspondente, o que é normal.

Eliminação de Dispositivos Elétricos e Eletrónicos

O caixote do lixo riscado significa que você é legalmente obrigado a descartar estes dispositivos separadamente de resíduos urbanos indigenados. É proibido o descarte através do caixote do lixo residual ou do caixote do lixo amarelo. As pilhas ou pilhas recarregáveis que não estejam instaladas permanentemente devem ser removidas antes de descartar e descartadas separadamente como pilhas.

Opções para devolver dispositivos antigos

Os proprietários de dispositivos antigos podem entregar estes dispositivos no âmbito das possibilidades de devolução ou recolha de dispositivos antigos criados e disponíveis pelas autoridades públicas de gestão de resíduos, a fim de assegurar a eliminação adequada dos dispositivos antigos. O seguinte link fornece uma lista online de pontos de recolha e devolução:
https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-rueck-nahmestellen.

PT

Proteção de Dados

Gostaríamos de recordar a todos os utilizadores finais de dispositivos elétricos e eletrónicos de resíduos que é responsável pela eliminação de dados pessoais sobre os dispositivos de resíduos a descartar.

CE Declaração de conformidade

Nós, Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., declaramos que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis das Diretivas Europeias 2015/53 /UE e 2011/65/UE. Para obter a Declaração de Conformidade da UE completa, consulte o nosso site https://www.mibrofit.com/?doc/

Especificações

Nome: Mibro Watch GS Active
Modelo: XPAW016
Dimensões: φ47 x 11.8mm
Frequência Operacional: 2400-2483.5MHz
transmissão de sinal: ≤ 20dBm
Capacidade da bateria: 400mAh
Tensão nominal: 3.8V
Tensão de corte de carregamento: 4.35V
Entrada nominal: 5V⎓1A Máx.
FCC ID: 2BAYW-XPAW016
Compatível com: Android 5.0 ou iOS 10.0 e posterior

Serviço pós-venda E-mail: service@mibrofit.com
Fabricante: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Morada: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai
Exportador: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Endereço: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

FC RoHS TELEC

扫一扫查看更多语言的用户手册
Scan for user manuals in more languages
اكتشاف أكثر اللغات دليل المستخدم
Поиск руководств пользователя на других языках
Numérisez pour voir les manuels d' utilisation dans plus de langues
Scannen Sie nach Benutzerhandbüchern in mehreren Sprachen
Skanowanie w poszukiwaniu instrukcji w większej liczbie języków
Buscar manuales de usuario en más idiomas
Procurar manuais de utilizador em mais idiomas
より多くの言語をスキャンするためのユーザーズマニュアル

309SM0077_V1.2

JP

ユーザーマニュアル

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく保管してください。

製品の説明

パッキングリスト：Mibro Watch GS Active（シリコンストラップを含む）X 1、
ユーザーマニュアル X 1、磁気充電器 X 1、ウーブンストラップ X 1。



① ホームボタン 電源を入れる：画面が点灯するまでボタンを2秒間長押し
電源を切る：画面の電源を切るまで2秒間ボタンを長押し
戻る：クリック
② フルタッチディスプレイ
③ ショートカットボタン
④ 充電ポート(+)
⑤ 充電ポート(ー)
⑥ 心拍センサー
⑦ 気圧穴

アプリケーションをインストール

①QRコードをスキャンして「Mibro Fit」アプリをダウンロードしてください。(右図に示す)
②「Mibro Fit」QRコード読み取り によるペアリングをご利用ください。

デバイスとアプリを解除する方法

①アンドロイドシステム：App内で「現在のデバイスを削除」を選択すると、デバイスを縛ることができます。
②iOSシステム：App内で「現在のデバイスを削除する」を選択し、ヒントに従って携帯電話システムのBluetoothインタフェースにジャンプし、デバイスをバインド解除するには、現在のデバイスを無視するを選択します。

JP

充電の説明

1.湿度の高い環境では充電しないでください。
2. 時計本体の金属端子面およびマグネット式充電ケーブルが汚れたり腐食したりしていないことを確認してください。
3. 時計本体背面の金属ポート表面とマグネット充電ケーブルを定期的に清潔な布で拭いてください。
正常な充電を行うために、時計本体とマグネット充電ケーブルの接点が完全に接触していることを確認してください。
4. 本製品には電源アダプターが付属していません。ご家族や財産の安全を確保するため、充電の際はコンピューターのUSBポートを使用するか、5V⎓1Aを超えない出力の電源アダプターをお選びください。電源アダプターは正規のルートで購入し、破裂や火災を避けるため、低品質の電源アダプターの使用は避けてください。

機能の紹介

スポーツ	150種類の運動モードをサポートします。
フィットネス記録	毎日のアクティビティ記録、その日のデータだけを記録し、データは毎日00:00にリセットされます。
データ	歩数、距離、カロリー、活動時間、活動回数など、毎日の運動データを記録します。
心拍数	心拍数を検出しインテリジェント。
血中酸素レベル	血中酸素レベルを検出しインテリジェント。
睡眠	睡眠の質をモニタリングし。
ストレス	1日のストレス値の変化を監視し、分析アイコンを形成します。
呼吸トレーニング	周波数と時間を設定し、呼吸を整えるトレーニングができます。
音楽コントロール	携帯電話を接続すると、携帯電話の音楽再生をコントロールすることができます。
タイマー	タイマー。
アラーム	アラーム。
ストップウォッチ	ストップウォッチ。
天気	携帯電話を接続した後、天気を同期させることができます。

JP

携帯電話検索	携帯電話を接続した後、時計を通して携帯電話を検索することができます。
コンパス	コンパス機能。
海抜気圧	計量腕時計の標高気圧と標高高度機能。
カレンダー	カレンダー。
電卓	電卓。
女性の健康	女性の生理状態を記録し、早期に警告することができます。
設定	画面表示設定、システムメニュー切替、振動モード、おやすみモード、キーガウン設定、携帯電話接続、言語設定、省電力モード、システムリセット、再起動、シャットダウン、その他設定。

トラブルシューティングとアフターサービスに関する規制

製品名	性能故障表
Mibro Watch GS Active	1.オンにしない。 2.ディスプレイが点灯していないか、タッチスクリーンが機能していません。 3.充電することはできません。

非保証規則

1.キズや変色など、ユーザーの使用による摩耗や汚れ。化学試薬、鋭利な物体との接触、落下、押し出し、変形による人為的損傷。
2.製品の非公式の付属品の使用に起因する無許可の保守、衝撃、間違った使い方、過失、乱用、水の浸入、事故、故障。
3.ラベルの破れ、改ざん、偽造防止マークの偽造など
4.不可抗力による損害。
5.性能故障表に記載されている性能故障に準拠していない。

JP

注意事項の説明

1. 本製品の測定結果は参考値であり、医学的な目的・根拠はありません。測定結果をもとにした自己診断や治療は絶対に行わず、医師の指示に従ってください。
2. この製品の防水等級は5ATMですが、海水、深いダイビング、水中の長時間の浸漬に対しては該当しません。同時に、蒸気が時計に影響を与えるので、お湯に対しても防ぐことはできません。
3. 本書の内容は予告なく変更されることがあります。対応するソフトウェアのバージョンで一部の機能が異なりますが、これは正常です。

基本パラメータ

商品名：Mibro Watch GS Active
モデル：XPAW016
サイズ：φ47×11.8mm
動作周波数：2400-2483.5MHz
信号伝送：≤20 dbm
電池容量：400mAh
公称電圧：3.8V
充電遮断電圧：4.35V
入力：5V⎓1A Max.
対応機種：Android 5.0またはiOS 10.0以上

売り上げ後のサービス電子メール service@mibrofit.com
クライアント 甄十信息科技(上海)有限公司
住所 上海市閔行区紫星路588号2棟4015室
輸出業者 甄十信息科技(深圳)有限公司
住所 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期
E栋1401、1402、1403、1408。

CE FC RoHS TELEC