说明书尺寸：91X91mm
说明书材质：80克,哑粉纸
印刷颜色：同文档颜色,单色打印

正面

反面

Mibro Watch GS Explorer

用户手册
User Manual
Руководство пользователя
Manuel d´utilisation
دليل المستخدم
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Manual del usuario
Manual do Utilizador
ユーザーマニュアル

mibro

CN

用户手册
使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保管。

产品介绍
包装清单:手表主机Mibro Watch GS Explorer(含硅胶表带) × 1,产品说明书 × 1,磁吸充电器 × 1,编织表带× 1。

① 功能键 开机:长按3秒到屏幕亮起
关机:长按2秒到屏幕熄灭
返回:单击
② HOME键 到桌面
按转:菜单滚动操作
③ 全触显示屏
④ 快捷键 自定义键+确认键
⑤ 充电端口(正极)
⑥ 充电端口(负极)
⑦ 心率传感器
⑧ *气压孔

绑定手表
①请扫描二维码下载"Mibro Fit"App,(右图所示)
②请使用"Mibro Fit"App 手动扫码配对。

解绑手表
①安卓系统:在App内选择"删除当前设备",即可解绑设备。
②iOS系统:在App内选择"删除当前设备",并根据提示跳转到手机系统蓝牙 界面,选择当前当前设备才可解绑设备。

充电说明
1.请勿在潮湿有水的环境下充电;
2. 请确保手表本体和磁吸充电器上的金属触点没有脏污或腐蚀;
3. 请定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸充电线缆的金属触点。
4. 本产品不配备电源适配器，为了保证家人及财产安全，在充电时，可以使用电脑USB接口或选用符合不超过5V ⎓1A的电源适配器。请通过正规渠道购买电源适配器，杜绝使用低质、伪劣的电源适配器，避免引起爆裂或起火。

功能介绍

活动记录	每日活动记录,日记录运动天数,每天60-30通常要素。
运动	支持150种室内运动模式。
运动记录	记录一天的运动数据,包括步数、距离、卡路里、活动时间、活动次数。
心率	智能监测心率。
血氧	智能监测血液中的含氧量。
睡眠	智能监测你的睡眠质量。
压气	连接手机后可测量大气。
训练状态	记录最近7天的训练状态,掌握恢复时长。
压力	监测一天你的压力值变化,形成分析图表。
音乐	连接手机后可控制手机音乐播放,也可以通过手表播放音乐。
闹钟	手表闹钟设置功能。
世界时钟	同时存放5个国家时间,且开始时间和其它国家时间的差值。
女性健康	记录女性生理期状况,并提前预警。
计时器	可设定不同倒计时,不同时间进行不同提醒训练。

注意事项
1. 本产品防潮量结果仅供参考，不作为任何医疗用途及依据。请遵从医生指导，切不可依此测量结果自我诊断及治疗。
2. 本产品防水等级为10ATM，但不防海水，也不可处于30米深度潜水以及长时间泡在水中。同时也不防热水,因为水蒸气对手表造成影响。
3. 本公司保留不作任何通知的情况下，对本说明书内容进行修改的权利，恕不另行通知。部分功能在对应的软件版本中有区别，为正常情况。

基本参数
产品名称:Mibro Watch GS Explorer
产品型号：XPAW017
尺寸：φ44.1x13mm
工作频率：2400-2483.5MHz
信号传输:≤20 dbm
电池容量：460mAh
标称电压：3.8V
充电截止电压：4.35V
额定输入：5V⎓1A Max
设备要求：Android 5.0或iOS 10.0及以上版本

售后服务邮箱：service@mibrofit.com
制造商：戴卡信息科技(上海) 有限公司
地 址：上海市闵行区紫星路588号2幢4015室
出口商：戴卡信息科技(深圳) 有限公司
地 址：深圳市龙华区观澜街道民乐社区星河WORLD二期E栋1401, 1402, 1403, 1408.

CE FC RoHS TELEC

EN

User Manual
Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.

Product description
Packing list: Mibro Watch GS Explorer(Including Silicone strap) X 1,User manual X 1, Magnetic charger X 1,Woven strap X1.



① **Function button** Turning On: Long press the button for 3 seconds until the screen lights up
Turning Off: Long press the button for 3 seconds until the screen turns off
Return: Click
② **Home button** Rotating: menu scrolling operations
③ Full touch display
④ **Shortcut Button**:Custom /Confirm
⑤ Charging port (Positive)
⑥ Charging port(Negative)
⑦ Heart rate sensor
⑧ Barometer bore

Connect the watch
① Please scan the QR code to download the "Mibro Fit"App.
② Please use "Mibro Fit" to scan the QR code for pairing.

Untie a watch
① Android system: select "Delete current device" in the App to unbind the device.
② iOS system: select "Delete current device" in the App, and jump to the Bluetooth interface of mobile phone system according to the prompt,Select Ignore Current Device to unbind the device.

Charging instructions
1.Do not charge in a humid environment;
2. Make sure that the metal contact on the watch body and magnetic charger are not dirty or corroded;
3. Please clean the metal contact on the back of the watch and the magnetic charger with a clean flannel regularly. Make sure that the contacts of the watch and the magnetic charger are in full contact to ensure normal charging;
4. This product is not equipped with a power adapter. In order to ensure the safety of your family and property, you can use a computer USB port or choose a power adapter with an output not exceeding 5V⎓1A when charging. Please purchase power adapters through formal channels, and never use low-quality and fake power adapters to avoid bursting or fire.

Features

Daily activities	Daily activity record, only record the data of the day, and the data will be clear at 00:30 every day.
Sports	Support 150 sports modes.
Heart rate	Record the daily exercise data, including steps, distance, calories, activity duration,activity times.
Blood oxygen	Intelligently monitor heart rate.
Stress	Intelligently monitor blood oxygen.
Weather	Intelligently monitor your sleep quality.
Training status	After connecting it to the mobile phone, you can synchronize the weather.
Pressure	Record the training status of the last 7 days and grasp the recovery time.
Music	Monitor the change of your stress value in a day and form an analysis icon.
Alarm	You can control music playing on mobile phone after connecting the watch to the mobile phone.
World Clock	Watch alarm clock setting function.
Women's health	There are time in 5 countries at the same time, showing the difference between the current time and the time in other countries.
Breath training	Record women's physiological period conditions and give early warning.
Timer	Different frequency and time can be set for respiratory adjustment training.

Trouble shooting and after sales regulations

Name	Bluetooth watch
Mibro Watch GS Explorer	1. Do not turn on. 2. The display screen is not lit or the touch screen is not functional. 3. Cannot be charged.

Non warranty regulations
1. Wear and dirt caused by users' use, such as scratches and color changes; as well as damage caused by contact with chemicalreagents, sharp objects, falling, extrusion and deformation.
2. Unauthorized maintenance, collision, misuse, negligence, abuse, water ingress, accidents, and failures caused by the use ofnon-standard accessories of the product.
3. Tearing, altering labels, forging anti-counterfeiting marks, etc.
4. Damage caused by force majeure.
5. Non compliance with performance faults listed in the performancefault table.

Attention instructions
1. The measurement results of this product are for reference only, not for any medical purpose or basis. Please follow the doctor'sinstructions and never make self-diagnosis and treatment based on the measurement results.
2. The waterproof grade of this product is 10ATM, but it is not against sea water,Do not dive to a depth of 30 meters or soak in water for a long time. At the same time, it doesn't prevent hot water, because steam will affect the watch.
3. The company reserves the right to modify the contents of this manual with out any notice. Some functions are different in the corresponding software version, which is normal.

Disposal of electrical and electronic equipment
The symbol of the crossed-out wheeled garbage can Symbol on your product. The symbol of the crossed-out wheeled garbage can on your product, battery, or packaging is a reminder that all electronic products and batteries must be disposed of separately at the end of their life and should not be disposed of with other household waste. It is the user's responsibility to dispose of the device at an official collection point or service for the separate recycling of electrical and electronic equipment and batteries in accordance with the applicable local legislation (WEEE - Waste of Electrical & Electronic Equipment).

Options for Returning Old Devices
Owners of old devices may hand in these devices within the framework of the possibilities for the return or collection of old devices set up and available by public waste management authorities, to ensure proper disposal of the old devices. The following link provides an online list of collection and return points: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

Data Protection
We would like to remind all end users of waste electrical and electronic device that you are responsible for deleting personal data on the waste devices to be disposed of.

Declaration of Conformity
Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., hereby declare that this device is in compliance with the essential requirements and other applicable provisions of European Directives 2015/53 /EU and 2011/65/ EU. For the full EU Declaration of Conformity, please refer to our website.https://www.mibrofit.com/downloads/downloads-smart-watch

Specifications
Name: Mibro Watch GS Explorer
Model: XPAW017
Size: φ44.1x13mm
Operational Frequency: 2400-2483.5MHz
signal transmission: ≤20dBm
Battery capacity: 460mAh
Nominal voltage: 3.8V
Charging cut-off voltage: 4.35V
Input: 5V⎓1A Max.
FCC ID:2BAYW-XPAW017
Compatible with: Android 5.0 or iOS 10.0 and above

After-sales service Email: service@mibrofit.com
Manufacturer: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Address: Room 4015, Building 2, No.588 Zixing Road, Minhang District,Shanghai, China
Exporter: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Address: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

FC RoHS TELEC

SA

دليل المستخدم
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به بشكل صحيح.

وصف المنتج
قائمة حزمة المنتج: ساعة Mibro Watch GS Explorer(بما في ذلك حزام السيليكون) × 1 ، دليل المستخدم × 1 ، شاحن مغناطيسي × 1 ، حزام منسوج × 1.

① الزر الوظيفي
الضغط لمدة 3 ثوانٍ حتى تضيء الشاشة
الضغط لمدة 3 ثوانٍ حتى تنطفئ الشاشة
العودة: النقر
② الصفحة الرئيسية
الدوران: عمليات تمرير القائمة
③ شاشة تعمل باللمس بالكامل
④ الزر المختصر: قابل للتخصيص/تأكيد
⑤ منفذ الشحن (الموجب)
⑥ منفذ الشحن (السالب)
⑦ مستشعر معدل ضربات القلب
⑧ فتحة البارومتر

الاتصال بالساعة
① قم بمسح رمز QR أدناه لتنزيل تطبيق "Mibro Fit" (لتسهيل التنزيل ، يرجى استخدام متصفح الهاتف المحمول لمسح رمز QR أدناه)
② قم بمسح الرمز ضوئيًا عن طريق تطبيق "Mibro Fit" لإقران الساعة.

فك ارتباط
① في نظام Android: حدد "حذف الجهاز الحالي" في تطبيق "Mibro Fit" (لتسهيل التنزيل ، يرجى استخدام متصفح الهاتف المحمول لمسح رمز QR أدناه) ، وقم بإلغاء ارتباط الجهاز وفقًا للمطالبة ، وانتقل إلى واجهة البلوتوث لنظام الهاتف المحمول ، وحدد "تجاهل الجهاز الحالي" لإلغاء ارتباط الساعة.
② في نظام iOS: حدد "حذف الجهاز الحالي" في تطبيق "Mibro Fit" ، وانتقل إلى واجهة البلوتوث لنظام الهاتف المحمول وفقًا للمطالبة ، وحدد "تجاهل الجهاز الحالي" لإلغاء ارتباط الساعة.

الشحن
١. لا تقم بالشحن في بيئة رطبة.
٢. تأكد من أن جهة الاتصال المعدنية على مؤخرة الساعة والشاحن المغناطيسي نظيفة وغير متآكلة ؛
٣. نظف جهة الاتصال المعدنية على ظهر الساعة والشاحن المغناطيسي بانتظام بقماش نظيف ، وتأكد من أن جهات الاتصال بالساعة والشاحن المغناطيسي في اتصال كامل لضمان الشحن العادي ؛
٤. هذا المنتج لا يحتوي على محول طاقة. من أجل سلامة أسرتك وممتلكاتك ، يمكنك استخدام منفذ USB للكمبيوتر أو اختيار محول طاقة بخرج لا يتجاوز 5V⎓1A أثناء الشحن. يرجى شراء محولات الطاقة من القنوات الرسمية ، ولا تستخدم محولات الطاقة منخفضة الجودة أو المزيفة لتجنب الانفجار أو الحريق.

الميزات

نشاط اليومي	يسجل نشاط يومي ، يسجل البيانات فقط في اليوم ، وتكون البيانات واضحة في الساعة 00:30 كل يوم.
الرياضة	يدعم 150 وضع رياضي.
معدل ضربات القلب	يسجل البيانات اليومية للتمرين ، بما في ذلك الخطوات ، المسافة ، السعرات الحرارية ، مدة النشاط ، وعدد مرات النشاط.
مستوى الأكسجين في الدم	يراقب معدل ضربات القلب بذكاء.
مستوى السكر في الدم	يراقب مستوى الأكسجين في الدم بذكاء.
الطقس	يراقب جودة نومك بذكاء.
حالة التمرين	بعد الاتصال بالهاتف المحمول ، يمكن مزامنة الطقس.
الضغط	يسجل حالة التمرين في الأيام السبعة الماضية ، ويفهم وقت التعافي.
الموسيقى	يراقب تغير ضغطك في يوم واحد ويشكل تحليلًا.
المنبه	يمكنك التحكم في الموسيقى المشغلة على هاتفك المحمول بعد الاتصال بالساعة.
الساعة العالمية	إعداد منبه الساعة.
صحة المرأة	يسجل حالة الدورة الشهرية ويقدم تحذيرًا مبكرًا.
التنفس	يسجل فترات وأوقات مختلفة لتدريب التنفس.
المؤقت	يمكن تعيين فترات زمنية مختلفة لتدريب التنفس.

اتصال الأجهزة واستخدام بلوتوث ام بي اي جي

اسم	بلوتوث ساعة
Mibro Watch GS Explorer	١. لا يتم التشغيل. ٢. الشاشة لا تضيء أو شاشة اللمس لا تعمل. ٣. لا يمكن شحنها.

قوانين عدم الضمان
١. البلى والتمزق الناتجان عن استخدام المستخدم ، مثل الخدوش والتغيرات في اللون ، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن التلامس مع المواد الكيميائية ، الأشياء الحادة ، السقوط ، الضغط والتشويه ؛
٢. الصيانة غير المصرح بها ، الاصطدام ، سوء الاستخدام ، الإهمال ، الإساءة ، دخول الماء ، الحوادث ، والأعطال الناتجة عن استخدام الملحقات غير القياسية للمنتج ؛
٣. التمزق ، تغيير الملصقات ، تزوير علامات مكافحة التزوير ، إلخ ؛
٤. الأضرار الناتجة عن القوة القاهرة ؛
٥. عدم الامتثال لأعطال الأداء المدرجة في جدول أعطال الأداء.

تعليمات الاستخدام
١. يجب أن تكون قياسات هذا المنتج للرجوع إليها فقط ، لا لأي غرض طبي أو أساسي. يرجى اتباع تعليمات الطبيب ولا تقم بالتشخيص والعلاج الذاتي بناءً على نتائج القياس.
٢. درجة مقاومة الماء لهذا المنتج هي 10ATM ، ولكن لا يمكن الغوص في البحر ، ولا يمكن الغوص في عمق 30 مترًا أو الغمر في الماء لفترة طويلة. في الوقت نفسه ، لا يمنع الماء الساخن ، لأن البخار يؤثر على الساعة.
٣. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون إشعار مسبق. بعض الوظائف مختلفة في إصدار البرنامج المقابل ، وهو أمر طبيعي.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
رمز سلة المهملات المشطوبة على منتجك أو بطاريته أو عبوته يذكرك بأن جميع المنتجات والبطاريات الإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل في نهاية عمرها الافتراضي ولا يجب التخلص منها مع النفايات المنزلية الأخرى. يقع على عاتق المستخدم التخلص من الجهاز في نقطة جمع رسمية أو خدمة لإعادة التدوير الفردية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات وفقًا للتشريعات المحلية المعمول بها (WEEE - نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية).

خيارات إرجاع الأجهزة القديمة
يمكن لمالكي الأجهزة القديمة تسليم هذه الأجهزة في إطار الإمكانيات المتاحة لإرجاع أو جمع الأجهزة القديمة والمتاحة لهيئات إدارة النفايات العامة ، لضمان التخلص السليم من الأجهزة القديمة. الرابط التالي يوفر قائمة عبر الإنترنت بنقاط الجمع والإرجاع: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

حماية البيانات
نود تذكير جميع المستخدمين النهائيين بأجهزة النفايات الكهربائية والإلكترونية بأنك مسؤول عن حذف البيانات الشخصية على الأجهزة المهملة المراد التخلص منها.

شهادة المطابقة
تقر شركة Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. بأن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام المعمول بها في التوجيهات الأوروبية 2015/53 /EU و 2011/65/ EU. للحصول على الإعلان الكامل عن المطابقة للاتحاد الأوروبي ، يرجى الرجوع إلى موقعنا على الويب.https://www.mibrofit.com/downloads/downloads-smart-watch

المواصفات
اسم: Mibro Watch GS Explorer
موديل: XPAW017
الحجم: φ44.1x13mm
تردد التشغيل: 2400-2483.5MHz
نطاق الإشارة: ≤20 dbm
سعة البطارية: 460 ميلي أمبير
الجهد الاسمي: 3.8 فولت
جهد القطع: 4.35 فولت
الجهد الأقصى: 5 فولت ⎓ 1 أمبير
متطلبات الجهاز: Android 5.0 أو iOS 10.0 وما فوق

عنوان البريد الإلكتروني لخدمة ما بعد البيع: service@mibrofit.com
الشركة المصنعة: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
العنوان: الغرفة 4015، المبنى 2، رقم 588، زيكسينغ روود، منطقة مينهانغ، شانغهاي، الصين
المصدر: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
العنوان: RM1401-1403,1408، الطابق E، مجرة زهيشي، منطقة لونغهوا، شنتشن، الصين

FC RoHS TELEC

EN

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in 0mm exposure condition, compliance with exposure requirements.

RU

Руководство пользователя
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и храните его должным образом.

описание продукции
Товарная накладная:
Умные часы: Mibro Watch GS Explorer(включая силиконовый ремешок) — 1 шт ,
руководство пользователя — 1 шт , магнитное зарядное устройство — 1 шт ,тканевая лента — 1 шт .

① **Функциональная кнопка** Включение:Нажмите и удерживайте кнопку течение 3 секунд, пока не загорится экран
Выключение:Нажмите и удерживайте кнопку течение 3 секунд, пока не выключится экран
Возвращение:Щелчок
② **Главная кнопка** Список:Выполнение операции прокрутки меню
③ Полностью сенсорный дисплей
④ Кнопка ярлыка пользовательский /подтверждение
⑤ Розетка для зарядки (положительный)
⑥ Порт для зарядки (отрицательный)
⑦ Датчик частоты сердечных сокращений
⑧ Отверстие под давлением воздуха

соединительные часы
①Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Mibro Fit».
(На рисунке справа показано)
②Пожалуйста, используйте «Mibro Fit», чтобы отсканировать QR-код для сопряжения.

Связать часы
① Android Systems: выберите « Удалить текущее устройство» внутри приложения, чтобы освободить привязанное устройство.
②iOS Systems: выберите « Удалить текущее устройство » в приложении и перейдите на Bluetooth - интерфейс мобильной системы по подсказке, Выберите « игнорировать текущее устройство, прежде чем его можно отключить.

описание зарядки
1. Не заряжайте во влажной среде;
2. Убедитесь, что металлический контакт на корпусе часов и магнитном зарядном устройстве. Контакт не загрязнен и не подвержен коррозии;
3. Пожалуйста, регулярно протирайте металлический контакт на задней панели часов и магнитном зарядном устройстве чистой фланелью. Убедитесь, что контакты часов и магнитного зарядного устройства находятся в полном контакте, чтобы обеспечить нормальную зарядку;
4. Этот прибор не оснащен адаптером питания. В целях обеспечения безопасности вашей семьи и имущества, при зарядке можно использовать порт USB компьютера или выбрать адаптер питания с выходной мощностью не более 5V⎓1A. Пожалуйста, приобретайте адаптеры питания по официальным каналам и никогда не используйте некачественные и поддельные адаптеры питания, во избежание взрыва или возгорания.

Введение в функцию

Ежедневная деятельность	Ежедневная запись активности, которая записывает только данные за день, будет сбрасывать в 00:30 каждый день.
Спорт	Поддерживает 150 видов спорта.
Данные о физической нагрузке	Записывает ежедневные данные об упражнениях, включая шаги, расстояние,калории, продолжительность активности, время активности.
Частота сердечных сокращений	Интеллектуально следите за сердечностью ритма.
Уровень кислорода в крови	Интеллектуально следите за уровнем кислорода в крови.
Стресс	Интеллектуально следите за качеством своего сна.
Погода	После подключения к мобильному телефону, вы можете синхронизировать погоду.
Тренировки	Запишите статус тренировки за последние 7 дней и определите время восстановления.
Давление	Отслеживайте изменение уровня стресса в течение дня и формируйте изображение анализа.
Музыка	Вы можете управлять воспроизведением музыки на мобильном телефоне после подключения часов к мобильному телефону.
Будильник	Часы с функцией настройки будильника.
Мировое время	Одновременно есть 5 стран, показывающих разницу между текущим временем и временем в других странах.
Женское здоровье	Регистрация физиологических состояний женщин во время менструации, при этом предусмотрелся раннее предупреждение.
Дыхание	Для дополнительной тренировки дыхания, можно устанавлить различную частоту и время.

правила устранения неисправностей и послепродажного обслуживания

Название	Таблица неисправностей и работа
Mibro Watch GS Explorer	1. Не включайте. 2. Экран дисплея не горит или сенсорный экран не функционирует. 3. Не взимается плату.

необеспеченное положение
1. Износ и загрязнения вследствие использования пользователями, такие как царапины и изменение цвета, а также из-за соприкосновения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, сжатием и деформацией.
2. Технические обслуживания неуполномоченных лицами, столкновение, неправильное использование, небрежность, злоупотребление, попадание воды, несчастные случаи и сбои, вызванные использованием неофициальных аксессуаров для приборов.
3. Износ, изменение этикеток, подделка знаков защиты от подделок и т д.
4. Форсмажорные обстоятельства.
5. Несоответствие неисправностям в работе, перечисленным в таблице неисправностей в работе.

Примечание
1. Результаты измерений этого прибора предназначены только для справки , а не для каких-либо медицинских целей или основания. Пожалуйста, следуйте указаниям врача и никогда не занимайтесь самодиагностикой и лечением на основании результатов измерений.
2. Класс водонепроницаемости этого прибора составляет 10ATM, но он не устойчив к морской воде и не ныряйте на глубину 30 метров или замочите в воде на длительное время. Кроме того, недопустим его контакт с горячей водой, так как пар может повредить часы.
3. Компания оставляет за собой право изменить содержание данного руководства без уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующей версии программного обеспечения, и это нормально.

Утилизация электрического и электронного оборудования
Символ перечеркнутой мусорной корзины Символ на изделии.
Символ перечеркнутой мусорной корзины на изделии, аккумуляторе или упаковке является напоминанием о том, что все электронные изделия и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации в конце срока службы и не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию устройства в официальном пункте сбора или службе по отдельной утилизации электронного и электронного оборудования, и аккумуляторов в соответствии с применимыми местным законодательством (WEEE — директива об утилизации электротехнического и электронного оборудования).

Варианты возврата старых устройств
Владельцы старых устройств могут сдать эти устройства в рамках программ возврата или сбора старых устройств, созданных и доступных посредством государственных органов по обращению с отходами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию старых устройств. По следующей ссылке представлен онлайн-список пунктов сбора и возврата: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-rueckrahmestellen.

Защита данных
Мы хотели бы напомнить всем конечным пользователям отработанных электрических и электронных устройств, что вы несете ответственность за удаление личных данных на подлежащих утилизации отработанных устройствах.

Заявление о соответствии
Мы, Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям европейских директив 2015/53 /EU и 2011/65/ EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС см. на нашем веб-сайте. https://www.mibrofit.com/downloads/downloads-smart-watch

Основные параметры
Название: Умные часы Mibro Watch GS Explorer
Модель: XPAW017
Размеры: φ44.1x13mm
Рабочая частота: 2400-2483.5 МГц
Передача сигнала: ≤20 дБм
Емкость батареи: 460 мАч
Номинальное напряжение: 3.8 В
Запирающее напряжение зарядки: 4.35 В
Номинальная мощность: 5В⎓1А Макс.
Equipment requirements: Android 5.0 или iOS 10.0 и выше

Послепродажное обслуживание Электронная почта: service@mibrofit.com
Производитель: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Адрес: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai,China
Экспортер: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Адрес: RM1401-1403,1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

FC RoHS TELEC

FR

Manuel d´utilisation
Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser ce produit et conservez-le convenablement

Description du produit
Liste de colisage : Mibro Watch GS Explorer(y compris le bracelet en cuir) X 1, Manuel d' utilisation X 1, Chargeur magnétique X 1, Bracelet en silicone X 1.

① **Bouton de fonction** Allumage : Appuyez longuement sur latouche pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume
Extinction : Appuyez longuement sur la touche pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne
Retour : Cliquez sur
② **Bouton d' accueil** Lutte : rotation opérations de défilement du menu
③ affichage tactile complet
④ **Bouton de raccourci**: personnalisé / confirmer
⑤ Port de recharge (Positif)
⑥ Port de recharge (Négatif)
⑦ Capteur de fréquence cardiaque
⑧ Trous de pression d' air

Coupler avec la montre
① Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application « Mibro Fit » (comme indiqué sur l'image à droite)
② Veuillez utiliser « Mibro Fit » pour scanner le code QR pour le couplage.

Détacher la montre
① Système Android : Sélectionnez « Supprimer le périphérique actuel » dans l'application pour délier la montre.
② Système iOS : Sélectionnez « Supprimer le périphérique actuel » dans l'application,passez à l'interface Bluetooth du système de téléphone mobile en suivant les instructions, et choisissez d'ignorer périphérique actuel avant de détacher la montre.

Instructions de charge
1. Ne pas charger dans un environnement humide ;
2. Veuillez vous assurer que le contact métallique sur le corps de la montre et le chargeur magnétique ne sont pas sales ou corrodés;
3. Veuillez nettoyer régulièrement le contact métallique à l'arrière de la montre et le chargeur magnétique à l'aide d'une flanelle propre. S'assurer que les contacts de la montre et du chargeur magnétique sont en contact direct pour garantir une charge normale ;
4. Ce produit n'est pas équipé d'un adaptateur d'alimentation. Afin de garantir la sécurité de votre famille et de vos biens, vous pouvez vous connecter au port USB d'ordinateur ou utiliser un adaptateur secteur ayant une puissance de sortie n'excédant pas 5V ⎓ 1A pendant la charge. Veuillez choisir des adaptateurs secteur par des canaux officiels. N'utilisez jamais des adaptateurs secteurs contrefaits et de mauvaise qualité, afin d'éviter l'éclatement ou un incendie.

Fonctionnalités

Données d'exercice	Registres des données d'exercice quotidiens, notamment les pas, la distance, les calories, la durée de l'activité, les heures des activités.
Exercice	150 modes d'exercice pris en charge.
Fréquence cardiaque	Enregistrez les données d' exercice quotidiennes, y compris les pas, la distance,calories, durée de l' activité, temps de l' activité.
Saturation en oxygène du sang	Intelligemment surveillez votre rythme cardiaque.
Niveau de stress	Obtenez intelligemment votre sommeil, donne une analyse scientifique du temps de sommeil, enregistre les données des éléments suivants pendant votre sommeil.
Météo	Après l' avoir connecté au téléphone portable, vous pouvez synchroniser la météo dans l' application.
Série de formation	Enregistrez l' état d' entraînement des 7 dernières jours et saisissez le temps de récupération.
Pression	Surveille le changement de votre valeur d'effort et vous journée et forme une icône d' analyse.
Musique	Vous pouvez contrôler la lecture de la musique sur le téléphone portable après avoir connecté la montre au téléphone portable.
Alarme	Fonction de réglage de l' alarme de la montre.
Horloge mondiale	Il y a des heures dans 5 pays en même temps, montrant la différence entre l' heure actuelle et l' heure dans d' autres pays.
Santé féminine	Enregistre les conditions physiologiques menstruelles des femmes et donne l' alerte
Respiration	Différentes heures et fréquences peuvent être configurées pour un entraînement à l' adaptation respiratoire.

Dépannage et règlements relatifs à l' après-vente

Nom	Tableau d'échec de performance
Mibro Watch GS Explorer	1. N' allumez pas ; 2. L' écran d' affichage n' est pas allumé ou l' écran tactile n' est pas fonctionnel ; 3. Il ne peut pas être facturé.

Régulation de non-garantie
1. L'usure et la saleté causées par l'utilisateur, à savoir les rayures et les changements de couleurs ; ainsi que les dommages artificiels causés par un contact avec les réactifs chimiques, les objets tranchants, la chute l'extrusion et la déformation.
2. L'entretien non autorisé, la collision, la mauvaise utilisation, la négligence, l'usage abusif, l'infiltration d'eau, les accidents et les défaillances causés par l'utilisation des accessoires non officiels du produit.
3. Déchirement, changement des étiquettes, contrefaçon des marques de lutte contre la contrefaçon, etc.
4. Dommage causé par un cas de force majeure.
5. Le non-respect des pannes de performance énumérées dans le tableau des pannes de performance.

Précautions
1. Les résultats des mesures de ce produit sont donnés à titre indicatif uniquement, et non à des fins ou sur une base médicale. Veuillez respecter les instructions du médecin et ne faites jamais un diagnostic vous-même ni s'adonner à l'automédication sur la base des résultats de mesure.
2. Le niveau d'étanchéité de ce produit est 10ATM, mais il n'est pas recommandé à l'eau. Ne plongez pas à une profondeur de 30 mètres et ne trempez pas dans l' eau pendant une longue période. De plus, elle ne doit pas être mise en contact avec l'eau chaude, car la vapeur affectera la montre.
3. L'entreprise se réserve le droit de modifier le contenu du présent manuel sans préavis. Certaines fonctions sont différentes dans la version correspondante du logiciel, et qui est normal.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques
Le symbole de la poubelle à roues barrée Symbole
Symbole figurant sur votre produit,
Le symbole de la poubelle à roues barrée Symbole figurant
sur votre produit. Le symbole de la poubelle à roues barrée sur votre produit, votre batterie ou votre emballage rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être éliminés séparément à la fin de leur utilisation et ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'appareil dans un point de collecte officiel ou un service de recyclage séparé des équipements électriques et électroniques et des batteries, conformément à la législation locale applicable (DEEE - Déchets d'équipements électriques et électroniques).

Options de retour des anciens appareils
Les propriétaires d'appareils usagés peuvent remettre leurs appareils dans le cadre des installations de reprise ou de collecte des appareils usagés mises en place et mises à disposition par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets, afin de garantir l'élimination correcte des appareils usagés. Le lien suivant permet d'accéder à un répertoire en ligne des installations de collecte et de reprise : https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-rueckrahmestellen

Protection des données
Nous tenons à rappeler à tous les utilisateurs finaux d' appareils électriques et électroniques en fin de vie qu' ils sont responsables de la suppression des données personnelles sur les appareils en fin de vie à éliminer

Déclaration de Conformité
Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions correspondantes des directives 2014/53/LE et 2011/65/LE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse web suivante :https://www.mibrofit.com/downloads/downloads-smart-watch

Spécifications
Nom : Mibro Watch GS Explorer
Modèle : XPAW017
Dimensions :φ44.1x13mm
Fréquence BT : 2400-2483,5MHz
Transmission du signal : ≤20dBm
Capacité de la batterie : 460 mAh
Tension nominale : 3,8 V
Tension seuil de charge : 4,35 V
Entrée nominale : 5V⎓1 A Max.
FCC ID: 2BAYW-XPAW017
Compatible avec : Android 5.0 & iOS 10.0 et les versions ultérieures

After-sales service Email: service@mibrofit.com
Fabricant: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd
Adresse: Room 4015, Building 2, No.588 Zixing Road, Minhang District,Shanghai, China
Exportateur: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Adresse: RM1401-1403,1408, Tower E, Galax